



CARACTERISTIQUES

- Fonctionne avec deux piles type 3 AAA 1.5V (Non fournies)
- 19 touches programmables
- Possibilité d'appairer une télécommande sur la position 1 et une deuxième télécommande sur la position 2

Télécommande universelle « **TV10** » avec clavier numérique spécialement conçue pour être très simple à utiliser. Zappez ou ajustez le volume de votre télévision grâce à ses larges touches programmables.